

## راهنمای سیستم نوبت دهی بیسیم پارسیان

(نسخه ۳.۳)

### نحوه استفاده :

- برای فراخوانی نوبت بعدی کلید "Enter" را بزنید.
- برای تکرار ، کلید "F3" را بزنید.
- برای دریافت گزارش از سیستم کلید "8" را بزنید و سپس دکمه تنظیمات (Start) را ده ثانیه بگیرید.
- برای ریست کردن سیستم و شروع نوبت ها از اول ، کلید "9" را بزنید و سپس دکمه تنظیمات (Start) را ده ثانیه بگیرید.
- برای ارجاع مشتری به یک صف دیگر شماره صف را وارد و کلید "F1" را بزنید.

### تنظیمات اولیه :

#### ۱. تنظیم کد کیوسک روی کیبورد :

هر کیوسک دارای یک کد (ID) می باشد. با روشن شدن دستگاه مرکزی کد کیوسک پرینت میشود. این کد باید روی کیبوردها ست شود. برای این کار عدد "۱" را وارد کنید و سپس دکمه تنظیمات (Start) را ده ثانیه بگیرید تا وارد بخش تنظیم کد (ID) شود، کد کیوسک را وارد و کلید ENTER را بزنید. جهت خروج کلید Stop را بزنید.

#### ۲. مشخص کردن شماره صف مربوط به هر باجه :

هر کلید روی کیوسک جهت ورود مشتری به یک صف می باشد. برای مشخص کردن اینکه هر باجه «صفحه کلید» پاسخ گوی کدام صف است، روی کیبورد مورد نظر کلید کار عدد "۲" را وارد کنید و سپس دکمه تنظیمات (Start) را ده ثانیه بگیرید تا وارد بخش تنظیم شماره صف شوید. شماره صف را که عددی بین ۱ تا ۶ است را وارد کنید و کلید ENTER را بزنید. جهت خروج کلید Stop را بزنید.

#### ۳. مشخص کردن شماره هر باجه :

هر باجه دارای یک شماره میبباشد. برای ست کردن شماره باجه روی هر کیبورد عدد "۳" را وارد کنید و سپس دکمه تنظیمات (Start) را ده ثانیه بگیرید. شماره باجه را وارد کنید و ENTER را بزنید تا شماره باجه روی کیبورد ست شود. سپس باید شماره باجه روی پلیر و تابلو ست شود. برای این کار بعد از ست کردن شماره روی کیبورد کلید Start را بزنید. توجه داشته باشید که همزمان با فشردن کلید START باید کلید روی تابلوی مربوط به آن باجه نگه داشته شود. جهت خروج کلید Stop را بزنید.

#### ۴. تنظیم تاریخ و ساعت :

برای ورود به بخش تنظیم تاریخ و ساعت عدد "۴" را وارد کنید و سپس دکمه تنظیمات (Start) را ده ثانیه بگیرید.

- با کلید F1 سال تنظیم می شود.
- با کلید F2 ماه تنظیم می شود.
- با کلید F3 روز تنظیم می شود.
- با کلید ENTER ساعت تنظیم می شود.
- با کلید START دقیقه تنظیم می شود.
- جهت خروج کلید Stop را بزنید.

#### ۵. فعال و غیر فعال کردن امکان فراخوانی شماره دلخواه :

- برای ورود به بخش تنظیمات این بخش عدد "۵" را وارد کنید و سپس دکمه تنظیمات (Start) را ده ثانیه بگیرید.
- برای فعال کردن امکان فراخوانی شماره دلخواه عدد "۱" را وارد کنید و ENTER را بزنید.
- برای فعال کردن امکان فراخوانی شماره دلخواه عدد "۰" را وارد کنید و ENTER را بزنید.